



راهنمای نصب

سری HZ-WOF









اجزا

ملزومات نصب



قطعات اختیاری



حالت ایستاده: ③

نصب روی دیوار: ④